



# **ArtWizard**



## **Светодиодный прожектор**

### **Руководство пользователя**

Спасибо за покупку устройства. В целях безопасности при эксплуатации прожектора, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед его использованием, чтобы избежать каких-либо травм или повреждения устройства.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАПУСКАТЬ УСТРОЙСТВО!**

**Осторожно!**

**Держите оборудование подальше от дождя, влаги и жидкостей.**

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Любой, кто устанавливает, эксплуатирует и обслуживает данное устройство, должен:

- Будь компетентным
- Следовать инструкциям этого руководства

**ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ! ВЫСОКИЙ РИСК  
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !!**

Перед первым запуском убедитесь, что во время транспортировки не было повреждений. Если они есть, обратитесь к своему дилеру и не используйте оборудование.

Чтобы поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии и обеспечить его безопасную эксплуатацию, пользователю необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и предупреждения, написанные в этом руководстве.

Обратите внимание, что повреждения, вызванные пользовательскими модификациями этого оборудования, не подлежат гарантии.

## **ВАЖНО:**

**Производитель не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные несоблюдением данного руководства или любой неавторизованной модификацией оборудования.**

- Никогда не допускайте контакта кабеля питания с другими кабелями. Обращайтесь с кабелем питания и всеми соединениями сетевого напряжения с особой осторожностью!
- Никогда не удаляйте предупреждающие или информационные наклейки с оборудования.
- Не открывайте оборудование и не модифицируйте его.
- Не подключайте данное оборудование к диммеру.
- Не включайте и не выключайте оборудование через короткие промежутки времени, так как это сократит срок службы системы.
- Используйте оборудование только в помещении.
- Не подвергайте воздействию легковоспламеняющихся веществ, жидкостей или газов.
- Всегда отключайте питание от сети, когда оборудование не используется или перед чисткой! Держите кабель питания только за вилку. Никогда не вынимайте вилку, потянув за кабель питания.
- Убедитесь, что доступное напряжение составляет 110-240В.
- Убедитесь, что кабель питания не обжимается и не поврежден. Периодически проверяйте оборудование и кабель питания.
- Если оборудование упало или повреждено, немедленно отключите электропитание. Попросите квалифицированного инженера осмотреть оборудование перед повторной эксплуатацией.
- Если оборудование подвергалось резким колебаниям температуры (например, после транспортировки), не включайте его немедленно. Возникшая конденсация может его повредить. Оставьте оборудование выключенным, пока оно не достигнет комнатной температуры.
- Используйте только предохранители того же типа и номинала.
- Ремонт, обслуживание и подключение к электросети должны выполняться только квалифицированным специалистом. В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

## **ОПЕРАЦИОННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если данное оборудование эксплуатируется не так, как описано в данном руководстве, продукт может быть поврежден и гарантия становится недействительной.

Неправильная эксплуатация может привести к опасности, например: короткое замыкание, ожоги, поражение электрическим током, неисправность лампы и т. д.

Не подвергайте опасности свою безопасность и безопасность окружающих! Неправильная установка или использование может нанести серьезный ущерб людям и имуществу.

Внутри коробки LEDJ вы должны найти следующие предметы: 1. Сценический прожектор 64 Unit 2. Силовой кабель 3. Руководство по эксплуатации

### **Технические характеристики:**

Каналы DMX: 10

НАПРЯЖЕНИЕ: 110-240 В 50/60 Гц


LED: 18x18 Вт 6в1 RGBWAUV

Режимы работы:

1. Режим статического цвета 2. Режим смены цвета 3. Режим затухания цвета 4. Режим автозапуска 5. Режим активного звука 6. Режим Ведущий / Ведомый 7. Режим DMX

## Обратите внимание:


- Обязательно соблюдайте инструкции на рисунках 2 и 3 при изготовлении собственных кабелей. Не подключайте проводник экрана кабеля к заземляющему наконечнику или не позволяйте проводнику экрана войти в контакт с внешним корпусом XLR. Заземление экрана может привести к короткому замыканию и некорректной работе.



| Конфигурация контактов XLR |
|----------------------------|
| Контакт 1 = Земля          |
| Контакт 2 = Минус          |
| Контакт 3 = Плюс           |

## Специальное примечание: окончание линии:

- При использовании более длинных кабелей вам может понадобиться использовать терминатор на последнем устройстве, чтобы избежать некорректной работы.



Завершение уменьшает проблемы с передачей сигнала и помехами. Всегда желательно подключать клемму DMX (сопротивление 120 Ом 1/4 Вт) между контактом 2 (DMX-) и контактом 3 (DMX +) последнего прибора.

