


ART WIZARD GK007B

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА 3000 BT



Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Для Вашей безопасности и нормальной эксплуатации данного прибора, советуем внимательно ознакомиться с инструкцией. Производитель не несет ответственности за неисправности, вызванные несоблюдением указаний данного руководства.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ

Перед тем, как начать использовать этот прибор, проверьте нет каких-либо повреждений, возникших во время перевозки.

Если Вы обнаружили такие повреждения, не используйте устройство и обратитесь к своему поставщику или в транспортную компанию.

Необходимо, чтобы пользователь строго следовал инструкции по технике безопасности и предупреждениям, что описаны в этом руководстве пользователя. Любое повреждение, вызванное неправильным обращением, не подлежит гарантии. Поставщик не несет ответственности за любые возникшие дефекты, вызванные несоблюдением данного руководства пользователя.

При передаче прибора другому пользователю, убедитесь, что данное руководство также перейдет новому пользователю.

Проверьте содержимое коробки:

Убедитесь, что коробка содержит следующие элементы:

- Инструкция по эксплуатации
- Генератор дыма 3000 W
- Пульт дистанционного управления

Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для будущих пользователей!
2. При распаковке тщательно проверьте прибор на наличие внешних повреждений.
3. Перед установкой отключите прибор от источника питания.
4. Максимальная температура окружающей среды: 40 ° C. Не используйте прибор там, где температура превышает допустимую.
5. В случае серьезной операционной проблемы, немедленно прекратите использование прибора. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными людьми может привести к повреждению прибора. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр технической помощи.
6. Не подключайте устройство к диммерам.
7. Для предотвращения или снижения риска поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
8. Не прикасайтесь к проводу во время эксплуатации.
9. Прибор устанавливается с помощью своих резьбовых отверстий на кронштейне. Убедитесь, что устройство надежно закреплено. Убедитесь, что конструкция, к которой вы подключаете устройство безопасна, и может выдержать вес, превышающий вес устройства. Также при необходимости используйте противовес.
10. Оборудование должно устанавливаться только профессионалами.
11. Прибор предназначен для использования **ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ!**
12. Следите за уровнем жидкости в контейнере, она не должна превышать допустимое максимальное значение.

13. Держите устройство подальше от детей.
14. Всегда устанавливайте прибор на устойчивой поверхности.
15. Это устройство должно быть заземлено в порядке соблюдения правил техники безопасности.

Тех обслуживание:

Для предотвращения неполадок советуем регулярно очищать прибор:

- Выключите прибор.
- Снимите крышку с контейнера для жидкости.
- Избавьтесь от остатков жидкости.
- Наполните контейнер примерно 1 л раствора, содержащего 80% дистиллированной воды и 20% уксуса.
- Включите прибор и дайте ему 8 минут на прогрев.
- Оставьте прибор в рабочем состоянии до тех пор, пока бак не опустеет.
- Закройте крышку контейнера.
- Избавьтесь от остатков чистящего раствора и наполните контейнер жидкостью для тумана.

Обратите внимание: Прибором можно управлять с помощью DMX512, подключение производится через "вход" и "выход" "3-контактный XLR-разъем, расстояние от контроллера до прибора должно быть не менее 100М.